

Máquina para Soldar Clavo CDW-72

Accesorios Fijación del Aislamiento

Diagrama de Instalación:



Paso 1: Fije la abrazadera de tierra de la soldadora a la chapa.

Coloque aislamiento sobre chapa



Paso 2: Coloque el sujetador de soldadura FDF2 en la cabeza magnética de la pistola.

Ajuste el voltaje de acuerdo



Paso 3: Presione el pasador a través del aislamiento hasta que la punta del vástago se encuentre con la chapa y presione el gatillo

