

CVR

Accesorios Para Rejillas y Difusores

Especificación Sugerida:

El control de volumen CVR deberá de colocarse en el cuello de las rejillas o difusores de la marca Innes que así lo requieran para realizar el ajuste fino del balanceo del sistema de distribución de aire. Su operación deberá de ser tipo mariposa mediante el uso de una llave Allen de 5/32" o un desarmador cabeza plana. El acceso deberá de ser a través del elemento de difusión de aire. Las dimensiones disponibles serán de 6" hasta 16" en incrementos de 2". fabricación en acero y acabado en pintura electrostática.

