


OIIF-4

Ventilación Comercial Ligera

Diagrama de Instalación:



- 1. Adjunte el soporte de montaje A al ventilador en el lado opuesto de la caja de unión con 2 arandelas de goma (arandela rectangular b) y 2 tornillos de golpe cruzados (ST4.2x20) proporcionados.**
- 2. Adjunte el soporte de montaje B al ventilador en el lado de la caja de unión usando las 2 arandelas de goma restantes y 2 tornillos de golpe cruzados, este soporte contiene un orificio de montaje del interruptor del sensor opcional.**
- 3. Usando la Tabla A en la página siguiente, marque los agujeros para el tornillo de instalación del ventilador Las 4 PC de los tornillos M6X80 en el perno donde se montará el ventilador (consulte la ilustración 3 en la página siguiente)**
- 4. Monte el ventilador con una lavadora de goma a través de los tornillos. Antes de endurecer por completo, revise la Ilustración 4 en la página siguiente para la colocación restante de la lavadora.**
- 5. Duct a la cinta adhesiva con la cinta adhesiva o las abrazaderas de montaje (vendidas por separado).Z**