BAIP, BAIF

Difusor Redondo Inyección tipo válvula

	Tamaño	100			125			150			160			200		
Qv	r	-3	0	10	-7	0	15	-5	0	15	-10	0	15	-3	0	20
15	SP	0.36														
	Lw	30														
25	SP		0.156		<.08											
	Lw		22		<15											
50	SP			<.08	0.3	0.08		0.12			0.34			0.4		
	Lw			<15	34	<20		24			41			33		
75	SP			0.12		0.2		0.3				0.1			0.18	
	Lw			29		29		36				<15			25	
100	SP			0.208		0.32	<.08		0.2			0.148			0.32	
	Lw			38		37	<15		28			24			34	
125	SP						0.1		0.34			0.26				
	Lw						27		37			31				
150	SP						0.132			<.08		0.4				
	Lw						30			<.06		42				
200	SP						0.22			0.12			0.1			<.08
	Lw						39			27			23			<.04
250	SP									0.2			0.144			0.08
	Lw									35			30			<.06
300	SP									0.28			0.22			0.1
	Lw									41			37			22
350	SP												0.3			0.14
	Lw												41			25
400	SP															0.18
	Lw															31

	Tamaño 80 100 125 150 160	100			125			150			160			200		
Qv	r	-3	0	10	-7	0	15	-5	0	15	-10	0	15	-3	0	20
15	SP	0.36														
	Lw	30														
25	SP		0.156		<.08											
	Lw		22		<15											
50	SP			<.08	0.3	0.08		0.12			0.34			0.4		
	Lw			<15	34	<20		24			41			33		
100	SP			0.208		0.32	<.08		0.2			0.148			0.32	
	Lw			38		37	<15		28			24			34	
200	SP						0.22			0.12			0.1			<.08
	Lw						39			27			23			<10
300	SP									0.28			0.22			0.1
	Lw									41			37			22
400	SP															0.18
	Lw															31

Notas:

Qv = Volumen de aire en m^3/h

r = Rotación del plato central

Ejemplo dado del BAIP/BAIF 080: "0"= posición del cono central al mismo nivel que el plato exterior. "-3" = 3 rotaciones del cono central en el sentido opuesto al giro de las manecillas del reloj= posición mínima.
"+9" = 9 rotaciones del cono central en sentido del giro de las manecillas del reloj = posición máxima.

SP = Presión Estática en CA

Lw = Nivel de ruido in dB(A)